

MOOER

BLACK SECRET

Distortion Pedal

Manual de uso

PRECAUCIONES

Leer cuidadosamente las advertencias antes de proceder a utilizar el equipo

Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador AC a una toma de tensión CA correcta. Por favor, asegúrese de utilizar sólo un adaptador que suministre 9 V (+ / -10%) DC, centro negativo. La tensión máxima del trabajo no podrá exceder de 12 V, de lo contrario puede haber un daño material peligroso, producir incendio u otros problemas. Desenchufe el la fuente de alimentación cuando no este usndolo o durante tormentas eléctricas.

Conexiones:

Apague siempre el boton de encendido y todos los equipos antes de conectar o desconectar, esto ayudará a evitar el mal funcionamiento y / o daños a otros dispositivos. Tambié asegúrese de desconectar todos los cables de audio y el cable de alimentación antes de mover la unidad o desconectar om conectar dicha unidad.

Manipulación:

No aplique fuerza excesiva en los controles o switch. No deje papel, objetos metallicos u otro tipo de objetos sobre esta la unidad. Tenga en que no se le caiga la unidad, ademas de producir golpes y choques excesivos e impacto.

Limpieza:

Limpie la unidad sólo con un paño suave y seco, si es necesario, humedezca ligeramente el paño y luego limpie. No utilizar limpiadores abrasivo, alcohol y solventes de pintura, alcohol de limpieza, disolventes de pintura, ceras, productos de limpieza o productos quimicos.

Interferencia con otros equipos electricos:

Los televisores o radios ubicados cerca de la unidad pueden generar interferencia. Utilizar esta unidad lejana de equipos de telefonía o television.

Localización:

Para evitar deformación, decoloración u otros daños graves, no exponga esta unidad a las siguientes condiciones :

- Exposición solar
- Excesiva exposición a polvo y suciedad
- Fuentes de calor
- Alto porcentaje o nivekl de humedad
- Campos magneticos
- Choques o vibraciones electricas
- Temperatura y/o humedad extrema

CARACTERISTICAS PRINCIPALES


- Trabaja con 2 modos: Vintage / Turbo
- Carcasa completamente metalica
- Muy pequeño
- Conexión directa
- Fuente de alimentación DC 9V

EXPLICACION DE EFECTOS

Vintage: Un sonido de distorsion vintage calido y dulce

Turbo: Mas de dos veces de la potencia maxima del modo vintage, el sonido de distorsion mas poderoso.

PANEL DE INSTRUCCIONES



1. PEDAL TRUE BY PASS:

Presionar este pedal para entre los efectos y la conexión directa.

2. ON/OFF LED:

Indica el estado efectos o bypass del BLACK SECRET, cuando el LED esta iluminado, los efectos estan encendidos.

3. JACK DE ENTRADA DE LA FUENTE DE PODER:

Use una fuente regulada de 9-volt CC (la polaridad del conector debe ser con negativo al centro).

4. JACK DE ENTRADA:

Jack de audio mono de 1/4", para conectar la guitarra.

5. JACK DE SALIDA:

Jack de audio mono de 1/4", salida de la señal.

6. PERILLA MODE:

Alternar entre los modos Vintage y Turbo.

7. PERILLA DE LEVEL:

Ajusta el nivel del sonido de la distorsion.

8. PERILLA DE FILTER:

Ajusta el tono del sonido de la distorsion.

9. PERILLA DISTORTION:

Ajusta la ganancia del sonido drive.

ESPECIFICACIONES

Tipos de efectos: 2(Vintage, Turbo)

Entrada: Jack monoaural de 1/4" (impedancia: 1M Ohms)

SALIDA: Jack monoaural de 1/4" (impedancia: 1k Ohms)

Requisito electrico: Fuente de alimentación DC 9V (Centro negativo)

Consumo de corriente: 3 mA

Dimensiones: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

Peso: 160g

Accesorios: Manual de uso

**Descargo: Cualquier actualización de especificación no se modificará en este manual.*